

Тележка для газовых баллонов



Описание

Тележка для газовых баллонов, полностью изготовленная из трубчатой стали, окрашенной в белый цвет, предназначена для транспортировки медицинских газовых баллонов. Доступны две версии для баллонов разного размера: одна версия для 10-литровых баллонов и другая версия для 40-литровых баллонов.

Первая модель имеет 4 поворотных ролика, два из которых имеют тормоз. Тележка предназначена для предотвращения опрокидывания, защищая баллон от ударов.

Модель 40 L имеет два фиксированных колеса и два поворотных ролика, на которые можно наклонять тележку, опорную плиту для легкой загрузки баллона и страховочный ремень для удержания баллона на месте. Обе версии имеют ручки для облегчения транспортировки и маневрирования.

Технические характеристики

Колеса	Объем баллонов
4 поворотных	10л
2 фиксируемых + 2 поворотных	40л

Держатель для баллонов



Описание

Держатель для баллонов используется для настенного монтажа одного или нескольких баллонов со сжатым газом ёмкостью 40/50 л; выпускается 1, 2, 3, 4, 5 складных типа; оснащены цепью с защелкой для безопасной установки баллонов и предотвращения их случайного падения; можно также комбинировать несколько стоек разных типов из соображений экономии места или просто увеличить количество устанавливаемых баллонов.

Структура

Кронштейн цилиндра и настенное крепление изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. Цилиндрическая стопорная цепь изготовлена из алюминия. Крепежные крючки.

Технические характеристики

